登録・設置説明書 (黄色紙)を先にお読みください。

住宅用火災警報器 災無 取扱説明書 【保証書付】

[適用機種] 選警報器本体の側面に記載しています。

•KK-DS26-10M

ワイヤレス連動型

親器 (煙式)

•KK-DS26-10S(J) ·KK-DH26-10S

ワイヤレス連動型 ワイヤレス連動型 子器 子器

(煙式) (熱式)

国家検定合格品





ワイヤレス連動

音声警報

自動試験機能付

「電池式 (10年* タイ

※使用温度や電波環境などの外部環境や使用条件によって短くなることがあります。

このたびは、マックス製品をお買い上げいただきありがとうございます。

- ●お取り付けは、黄色紙「登録・設置説明書」にしたがい、正しく設置してください。
- ●で使用前に必ずこの「取扱説明書」をお読みいただき、大切に保管してください。
- この商品は 煙 または 熱 を感知して音声警報で知らせる住宅用火災警報器です。
- ●この商品は消火装置や火災を防止する機器ではありません。

銀銀銀銀銀銀 持込

保証期間	お買	お買い上げ日から1年間		
お買い上げ日		年	月	日
	ご住所 			
お客様	 お名前 電話			 様
	住所•店名			
販売店				
	 電話			

MAXマックス株式会社

本社 〒103-8502 東京都中央区日本橋箱崎町6-6

- ■東 京 TEL (03)-3669-8123 (代)
- ■大 阪 TEL (06)-4803-1536 (代)
- ■名古屋 TEL (052)-918-8622 (代)
- 岡 TEL (092)-411-5418 (代) ■福
- ■仙 台 TEL (022)-236-4121 (代)

お客様ご相談ダイヤル 😈 0120-228-481

月~金曜日 午前9時~午後5時30分

●ホームページアドレス: http://www.max-ltd.co.jp

ご使用前に

- ●本警報器は消防法に規定された各種の試験に合格した国家検定品です。 この商品は住宅用です。消防法に規定された以下の設備には代用できません。、 「自動火災報知設備」および「特定小規模施設用自動火災報知設備」
- ■この商品は電波法で定める技術基準に合格した技術基準適合品です。
- ●設置した警報器が煙または熱を感知すると、登録したすべての警報器が 連動鳴動して火災をお知らせします
- ●連動台数は、親器1台と子器最大15台です。必ず親器が必要です。 子器は、親器との登録が必要です。
- ●この製品は1住戸内に設置してください。それ以外の設置の場合は電波異常になる おそれが高くなります
- ●この製品は以下の製品と連動させることが可能です。
- ■無線式連動型住宅用火災警報器(煙式/熱式) KK-DS24 / KK-DH24 シリーズ KK-DS25 / KK-DH25 シリーズ KK-DS26 / KK-DH26 シリーズ



(注)非連動型の警報器および 他社製品との連動はでき ません。

●商品を正しく安全にお使いいただくため、この取扱説明書にはいろいろな注意事項 を記載しています。以下の注意表示をよく理解してから本文をお読みください。

取り扱いを誤った場合に、取扱関係者が死亡または重傷を負うか、 警報機能の一部に重大な悪影響を及ぼす可能性がある場合。

注意

取り扱いを誤った場合に、取扱関係者が傷害を負うか、物的損害が 発生する危険な状態が生じる可能性がある場合、または警報機能の 部に悪影響を及ぼす可能性がある場合。


ご使用上の注意

本警報器は、火災で発生する煙または熱を感知して警報する住宅用火災警報器で、 消火装置や火災を防止する機器ではありません。

火災などによる損害については、責任を負いかねますのでご了承ください。

塾 生

次のような場合は警報に気づかないことがあります。



交通、ステレオ、ラジオ、エアコンなどの騒音が大きい場合。

次のような火災では作動しないことがあります。

火のまわりの早い火災。 煙または熱が発生しない火災。

ガス漏れや薬品による爆発的な火災。



分解・改造の禁止 本警報器は総務省の技術基準適合品です

技適マーク(金)を表示された商品は総務大臣の許可なしに改造 して使用することはできません。

(主)改造すると法律により罰せられることがあります。



落下などにより衝撃を与えた機器は使用しない。 正常に作動しないおそれがあります。



電池切れ・機器異常・電波異常の警報器は使用しない。 火災時に作動しないおそれがあります。

テストのとき、ライターなどの炎を使用しない。 故障の原因となるばかりでなく、火災の原因になります



取付ネジや専用リチウム電池の取り扱いは、乳幼児や子供 の手の届かない場所で行う。

誤飲またはケガのおそれがあります。

高所の操作および作業は、安定した台に乗って行う。 転倒してケガをするおそれがあります。

殺虫剤や化粧スプレー、 タバコなどの煙を直接かけない。 -ブの近くなど高温環境になる場所に取り付けない。 誤作動の原因および性能に悪影響を及ぼすおそれがあります。



引きひもを取り付けている場合、引きひもを強く引かない。 引きひもがはずれる、または取付状態によっては本体が落下する おそれがあります。

耳を近づけて警報音を聞かない。

聴力障害などの原因となるおそれがあります。 -プなどでふさがない。 音響孔をテ




充分な警報音量が確保できないおそれがあります。 専用リチウム電池のコネクタは確実に接続する。 コネクタ接続が不充分な場合、発熱するおそれがあります。

警報器の移設や家具などの移動後は必ず点検をする。 電波状態が変化し、連動できない場合があります。

3. 各部の名称とはたらき

(煙式) 親器 KK-DS26-10M/ 子器 KK-DS26-10S(J)




『警報停止/テスト』ボタン 兼 表示灯

警報音を停止させたり、定期点検をするときに使用します。

・警報時や設定時の状態に応じて赤・橙・緑が点滅または点灯します。 (通常時は消灯)

(熱式) 子器 KK-DH26-10S



『警報停止/テスト』ボタン 兼 表示灯

警報音を停止させたり、定期点検をするときに使用します。

・警報時や設定時の状態に応じて赤・橙・緑が点滅または点灯します。 (通常時は消灯)

表 各警報音について


警報項目	警報音(音声)		表示灯
火災	感知元:ピー、ヒュー、ヒュー、火事です、火事です 連動先:ピー、ヒュー、ヒュー、○番※、火事です		[赤] 連続点滅 [橙] 連続点滅
電池切れ	ピポッ、電池切れです	(30分ごとに2回)	[赤](1+4)回点滅
	ピポッ	(1分ごと)	(1分ごと)
機器異常	ピッピッピッ、異常です	(30分ごとに2回)	[赤] 3回点滅
	ピッピッピッ	(1分ごと)	(1分ごと)
電波異常	ピッピッ、電波異常です	(30分ごとに2回)	[橙] 2回点滅
	ピッピッ	(1分ごと)	(1分ごと)

※: 火災を感知した感知元警報器の登録番号(0番~15番)を鳴動します。



取付べ一スをはずす 本体を押さえ、取付べ一スを左に回す。





(建) 間波数設定、登録、消去など設定および取付方法については、 別添する黄色紙【登録・設置説明書】を参照ください。

引きひもの取付方法

「適合ひも | 市販の照明用スイッチひもなど (太さφ0.7~1.4mm程度)


選出荷時はCH1に設定(図と同じ)

●引きひもを本体に取り付ける前に、先端を なかし 仲仕結びしてください。(図を参照)









↑ 引きひもを取り付けるとき、フックが引かれて 警報音やテスト音声が鳴ることがあるので注意する。(監視状態の場合)

⊗ ₹

引きひもを強く引かない。 引きひもがはずれる、または取付状態によっては本体が落下するおそれがあります。




引きひもは本体の切欠きに確実に通す。ボタンの操作ができなくなるおそれがあります。

4. 使用方法(各警報について)

■ 火災警報

煙または熱を感知すると、次のような警報音と表示灯が連続点滅してお知らせします。



※火災を感知した感知元警報器の登録番号(0番~15番)を鳴動します。 注複数の警報器が火災を感知している場合、連動先は先に火災を感知した 警報器の登録番号を鳴動します。

部屋ごとに設置した警報器の番号を覚えておくと、火災時に火元の場所がわかります。

火災のとき

感知元(火元)を確認し、119番へ通報するなど適切な対処をしてください。 警報を発してから約5分後に煙または熱がない場合は自動的に警報を停止します。

火災でないとき

火災以外でも次のような場合は警報動作をすることがあります。 警報音を停止し、換気をするなどして警報の要因を取り除いてください。

<煙式の場合>

- くん煙式または加熱蒸散式殺虫剤を使用した場合
- スプレー式殺虫剤や化粧スプレーなどが直接かかった場合
- タバコの煙を直接吹きかけた場合
- 調理の煙や水蒸気などがかかった場合
- 線香や蚊取り線香などの煙を大量に発生させた場合
- その他火災でない大量の煙やダストがかかった場合

<熱式の場合>

ストーブの直上など60℃以上の熱を感知した場合

火災警報音を停止するには

感知元で停止したとき

- ●『警報停止/テスト』ボタンを押す(引きひもがある場合は引く)と約5分間 すべての警報器の警報音が停止します。(連動先は直ぐに停止しません。)
- ●警報音停止中は感知元警報器の表示灯[赤]がゆっくり点滅し続けます。
- ●約5分経過後も感知元が煙または熱を感知している場合は、すべての警報器 が再鳴動します。
- ●5分間の警報音停止中に連動先のいずれかの警報器が煙または熱を感知した 場合は、感知元は感知元動作、連動先は連動先動作で再鳴動します。

連動先で停止したとき

- ●『警報停止/テスト』ボタンを押す(引きひもがある場合は引く)と約5分間 連動先すべての警報器の警報音が停止します。
 - (主) 連動先で感知元(火元)の火災警報音は停止できません。
- ●約5分経過後、感知元(火元)が火災警報動作を継続している場合は、再度連動 先すべてが連動警報音を再鳴動します。
- ●連動先の火災警報音停止中に、連動先のいずれかの警報器が煙 または 熱を 感知した場合は、感知元は感知元動作、連動先は連動先動作で再鳴動します。


(煙・熱) 感知部に"煙"または"熱"が残っている場合は約5分後 に再び火災警報音が鳴ります。

部屋の換気などを行い、要因を取り除くことにより約5分後に火災 警報は自動的に止まります。

くん煙式または加熱蒸散式殺虫剤を使用する場合

煙式の警報器を設置した部屋や近くで、 くん煙式または加熱蒸散式の殺虫剤を使用 すると作動(誤作動)する場合があるため、 本体部を取りはずして殺虫剤がかからない 場所に一時的に退避してください。 使用後、換気をして必ず元の状態に戻し、 テストを行ってください。テスト方法は、






5. 定期点検のしかた(テスト)を参照ください。 彩 殺虫剤

⚠

火災以外で警報が鳴っても、警報器本体や電池をはずさない。 その後の監視ができなくなり、火災を感知してお知らせすることができません。

電池切れ警報

専用リチウム電池の電池電圧が低下して電池の寿命が近づくと、次のような警報音と 表示灯[赤]が約1分ごとに(1+4)回点滅してお知らせします。



電池切れが発生したら

- ●すみやかに新しい警報器と交換して ください。
- 注子器を交換する場合は、子器の登録を消去 し、新しい子器を親器に登録してください。

(黄色紙【登録・設置説明書】を参照ください。)


①親器を交換する場合は、新しい親器に設置 しているすべての子器を登録してください。 (黄色紙【登録・設置説明書】を参照ください。) 注雷池切れ警報は連動しません。

電池切れ警報音を停止するには

- ●『警報停止/テスト』ボタンを押す(引きひもがある場合は引く)と音声で 電池切れをお知らせし、約24時間警報音が停止します。
- ●警報音停止中は、表示灯 [赤] が10秒ごとに1回点滅します。
- ●警報音停止操作をするごとに音声で電池切れをお知らせし、最後の操作から 約24時間警報音を停止します。

機器異常警報

煙感知部または熱感知部の自動試験を行い、正常に火災を感知できなくなった場合、 次のような警報音と表示灯 [赤] が約1分ごとに3回点滅してお知らせします。



機器異常が発生したら


- ●すみやかに新しい警報器と交換して ください。
- 注子器を交換する場合は、子器の登録を消去 し、新しい子器を親器に登録してください。 (黄色紙【登録・設置説明書】を参照ください。)
- 注親器を交換する場合は、新しい親器に設置 しているすべての子器を登録してください。 (黄色紙【登録・設置説明書】を参照ください。) ①機器異常警報は連動しません。

機器異常警報音を停止するには

- ●『警報停止/テスト』ボタンを押す(引きひもがある場合は引く)と音声で 機器異常をお知らせし、約24時間警報音が停止します。
- ●警報音停止中は、表示灯 [赤] が10秒ごとに3回点滅します。
- ●警報音停止操作をするごとに音声で機器異常をお知らせし、最後の操作から 約24時間警報音を停止します。

電波異常警報

親器 ⇔ 子器間の電波状態を、子器は1日周期、親器は2日周期で定期的に送信し て試験し、電波状態に異常があった場合、次のような警報音と表示灯 [橙] が約1 分ごとに2回点滅してお知らせします



電波異常が発生したら

- 5 項の ①単独テスト を参照し、電波 異常警報中の警報器をテストのうえ、 対処方法 にしたがい、適切に処置し てください。
- (主)処置後は該当する子器をテストし、正常に 動作することを確認してください。
- 建電波異常警報は連動しません。

電波異常警報音を停止するには

- ●親器の場合『警報停止/テスト』ボタンを押す(引きひもがある場合は引く) と音声で電波異常をお知らせし、約24時間警報音が停止します。
- ●子器の場合『警報停止/テスト』ボタンを押す(引きひもがある場合は引く) と電波試験を行い、電波異常が継続中の場合は、音声で電波異常をお知らせし、 約24時間警報音が停止します。電波異常でなくなっている場合は、火災警報 が鳴動し、正常に復旧します。
- ●警報音停止中は、表示灯「橋」が10秒ごとに2回点減します。
- ●電波異常が継続中の場合は、警報音停止操作をするごとに単独テストの後 音声で電波異常をお知らせし、最後の操作から約24時間警報音を停止します。

警報器は10年で交換

汚れなどの影響により火災の感知が遅れる場合が 10年を超えて使用すると あります。設置後10年経過後は、すみやかに新しい警報器と交換してください。



各警報の優先順位

複数の条件に該当している場合は、優先順位の高い警報を鳴動します。



高い ①火災警報 ②機器異常警報 優先順位 👤 ③電池切れ警報

低い ④電波異常警報

定期点検のしかた(テスト

正常に動作することを確認するため、定期点検を必ず行ってください。

外観を確認する (推奨点検頻度:12ヶ月に1回以上)

煙感知部および熱感知部にホコリなど異物が付着していないか確認してください。

●ホコリやクモの巣などの異物が感知部および周辺に付着している場合は、掃除機 で取り除いてください。そのままの状態で使用すると火災の感知が遅くなったり、 感知できない場合があるほか、誤作動の原因にもなります。

┃ |機能を確認する|

機能確認には、2つのテストがあります。

- ①単独テスト(単独でテストして警報器の機能を確認する)
- ②連動テスト (登録しているすべての機器を連動させて連動機能を確認する)

① 単独テスト (推奨点検頻度: 1ヶ月に1回、 または、3日以上留守にされたとき)

すべての警報器を以下の要領でテストしてください。

テスト結果が正常以外の場合は、対処方法)にしたがって対処してください。

- ●『警報停止/テスト』ボタンを短押しする。[2秒未満] (引きひもがある場合は、引きひもでも操作できます。)
- ●操作音が「ピピ」と鳴り、表示灯 [緑] が点灯してテスト を開始します。



親器 をテストしたとき

- ●テスト結果は、O番(親器番号)またはOO(親器未登録)を鳴動してから報知します。
- ●電波異常のときは、通信ができなかった△番(子器登録番号)を報知します。

結 果	警報音 (音声)	表示灯	対処 No.
正常	〇〇、ピー、ヒュー、ヒュー、火事です、火事です	[赤] 連続点滅	
電池切れ	○○、ピポッ、電池切れです	[赤] 1回点滅 (ピポッに同期)	1
機器異常	〇〇、ピッピッピッ、異常です	[赤] 3回点滅 (ピッピッピッに同期)	2
電波異常	での番、ピッピッ、電波異常です、△番・・・	[赤] 2回点滅 (ピッピッに同期)	3
未登録	上記の「〇〇」部分を"〇〇"と鳴動	上記いずれか	5
通信処理中 など	ピピピピ	消灯	7
故障など	無音	無灯	8

○○部の内容 — 親器番号: 0番

親器未登録:00

△部の内容 — 子器登録番号: 1~15の電波異常機器すべて

(イチ、ニ、サン、ヨン、ゴ、ロク、ナナ、ハチ、キュウ、ジュウ (ジュウイチ、ジュウニ、ジュウサン、ジュウョン、ジュウゴ)

子器 をテストしたとき

- ●テスト結果は、子器登録番号または99(子器未登録)を鳴動してから報知します。 (正常および電波異常の場合は、報知に約20秒かかります。)
- ●電波異常のときは、通信ができないO番(親器番号)を報知します。

結 果	警報音(音声)	表示灯	対処 No.
正常	〇〇 _ ピー、ヒュー、ヒュー、火事です、火事です	[赤] 連続点滅	
電池切れ	○○、ピポッ、電池切れです	[赤] 1回点滅 (ピポッに同期)	1
機器異常	〇〇、ピッピッピッ、異常です	[赤] 3回点滅 (ピッピッピッに同期)	2
電波異常	△番 _ ピッピッ、電波異常です、0番	[*] 2回点滅 (ピッピッに同期)	4
未登録	上記の「〇〇」部分を"99"と鳴動	上記いずれか	6
通信処理中	ピピピピ	消灯	7
故障など	無音	無 灯	8

○○部の内容 — 子器登録番号:1番~15番のいずれかテストをした機器 (イチ、ニ、サン、ヨン、ゴ、ロク、ナナ、ハチ、キュウ、ジュウ (ジュウイチ、ジュウニ、ジュウサン、ジュウョン、ジュウゴ)

子器未登録: 99

△部の内容 — 子器登録番号1~15のいずれかテストをした機器

*部の色 — 赤:親器からの電波が届かないか、受けられません。

橙: 周りに連動に支障をきたす電波が存在しています。

緑:親器から届く電波が弱く連動しにくい状態です。

建正常および電波異常時の"_"部は、約20秒間の無音状態が継続します。

警報器は10年で交換

10年を超えて使用すると、汚れなどの影響により火災の感知が遅れる場合が あります。設置後10年経過後は、すみやかに新しい警報器と交換してください。



単独テストにおける結果報知の優先順位

①機器異堂

複数の条件に該当している場合は、優先順位の高い点検結果を報知します。

優先順位 👤

②電池切れ

③通信処理中など 低い ④電波異常 ⑤正常

対処方法

単独テストを行い、テスト結果が正常以外の場合は、結果の対処No.より下表を

参照のつ)	え、適切に対処してください。
対処 No.	対処方法
1	電池電圧が低下して電池の寿命が近づいています。 すみやかに新しい警報器と交換してください。
2	機器異常により火災を感知できません。 すみやかに新しい警報器に交換してください。
3	子器との通信ができていません。 該当する子器をテストしてください。 ●結果が正常 ⇒ そのまま使用してください。 ●結果が電波異常 ⇒ 4 にしたがってください。
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	
5	子器未登録の親器です。 子器の登録をしてください。 ②登録の方法は、黄色紙【登録・設置説明書】を参照ください。
6	親器に未登録の子器です。 親器に登録をしてください。 (建登録の方法は、黄色紙【登録・設置説明書】を参照ください。
7	テストが正常にできませんでした。 しばらくしてから再度テストをしてください。
8	電池がはずれているか、故障している可能性があります。 電池コネクタがはずれていたり、ゆるんでいる場合はコネクタを しっかり挿入してください。コネクタ部に問題がない場合は、販 売店または「お客様ご相談ダイヤル」にご相談のうえ、すみやかに 新しい警報器に交換してください。

(2) 連動テスト(推奨点検頻度: 12ヶ月に1回)

連動登録しているうちのどれか1台を以下の要領で操作しテストしてください。

- ●『警報停止/テスト』ボタンを長押しする。[2秒以上] (引きひもがある場合は、引きひもでも操作できます。)
- ●操作音が「ピピ」、「ピ」と鳴り、下記の動作をします。

<正常時>

操作元の表示灯 [緑] が点灯し、約4~20秒後※に連動 登録したすべての警報器が火災警報を鳴動します。 ※周囲の環境によっては延びる場合があります。



「2秒以上〕

警報音 (音声) 表示灯 ピー、ヒュー、ヒュー、火事です 「赤] 連続点滅 操作元 (3回繰り返し) ピー、ヒュー、ヒュー、OO[※]、火事です 連動先 [橙] 連続点滅 (3回繰り返し)

※操作元警報器の登録番号(0番~15番)を鳴動します

建電池切れ警報時および機器異常警報時でも火災警報を鳴動して連動確認ができます。 建電波異常警報を発している機器でも他の機器と連動する場合があります。

<操作元警報器が未登録の場合>

操作元が未登録機器である場合は、連動テストができません。 黄色紙【登録・設置説明書】を参照のうえ、登録作業をしてください。

	警報音(音声)	表示灯
操作元	子器未登録の親器: 00 ピピピピ 親器未登録の子器: 99 ピピピピ	消灯
連動先	無 音 (無反応)	無 灯(無反応)

<通信処理中などの場合>

	警報音 (音声)	表示灯
操作元	ピピピピ	消灯
連動先	無 音 (無反応)	無 灯(無反応)

建テストが正常にできませんでした。しばらくしてから再度連動テストをしてください。

連動テストはすべての警報器が火災警報を鳴動します。 連動テストをするときは、周囲の迷惑にならないよう夜間を避けてください。



連動テストは連動機能のみを確認しています。

連動テストは連動確認をすることができますが、機器の状態(電池切れ・機器異常)などを確認することはできませんので、必ず定期的に単独テストを行ってください。 いざというとき火災を感知できないおそれがあります。

6. お手入れ方法

12ヶ月に1回程度、警報器の掃除を行ってください。 掃除をする際は、本体を取りはずしてから行ってください。

①本体を取りはずす

警報器本体を設置面に軽く押しつけながら、左に回してください。 (取付ベースは設置面に残してください。)

選壁に掛けて使用されている場合は、 取付ベースごとはずしてください。



感知部を持ってはずさない。 故障して火災を感知できなくなる おそれがあります。



②お手入れをする



警報音が鳴ることがあります。

『警報停止/テスト』ボタンに触れてボタンが押されると、お手入れ中の機器や 連動登録している機器の警報音が鳴りますので、なるべく『警報停止/テスト』 ボタンに触れないよう注意して作業してください。

ホコリを取るとき

煙式の本体および感知部にホコリがたい積していたら、掃除機で吸い取ってください。 その際、感知部に掃除機の先があたらないよう 注意してください。

また、掃除機が吸引しているときは、掃除機の 吸込口を音響孔に近づけないでください。





ホコリを吹き飛ばさない。

ホコリを吹き飛ばしたり、払い飛ばすと煙感知部の内部にホコリ が入り、誤作動のほか、正常に火災を感知できなくなるおそれが あります。

汚れを拭き取るとき

本体が汚れたら、布を水または中性洗剤に浸し、充分に絞ってから拭き取ってください。 その際、煙および熱感知部に触れないよう注意 してください。





分解の禁止

機器内部は精密に調整されていますので分解しないでください。 正常に火災を感知できなくなるおそれがあります。

止常に火災を感知できなくなるおそれがあります。



水洗いの禁止

内部に水が入らないよう気をつけてください。正常に火災を感知 できなくなるおそれがあります。

薬品の使用禁止


ベンジン・シンナーやアルコールなどの化学薬品で拭き取らない でください。樹脂が変形したり劣化して割れることがあります。


③もとに戻す(お手入れ後)

お手入れ後は、本体をもとに戻して単独テスト(機能確認)してください。

⇒ 5. 定期点検のしかた(テスト) を参照

- ●本体表面が乾いてから取り付けてください。
- ●電池のコネクタがしっかり挿入されていることを確認してください。
- ●煙または熱感知部にホコリやクモの巣などがないことを確認してください。
- ●本体は、もとの取付場所(部屋)に取り付けてください。(異なる場所に取り付けた場合、連動動作ができないことがあります。)
- (共体の場所に取りがけた場合、建動制作ができないことがあります。)
- ●引きひもがある場合は、ひもを本体切欠きに確実に通してください。





7. 故障かな?と思ったら

故障かな?と思ったときは、下表の対処をしてください。

下表のとおりに対処をしても異常がある場合は、お買い上げの販売店に 連絡するか、「お客様ご相談ダイヤル」にお問い合わせください。

連絡するか、「お客様ご相談ダイヤル」にお問い合わせください。				
症 状	原因	対 処		
	調理の煙や湯気、ホコリ、殺虫剤 などが煙式警報器にかかっていま せんか?	警報音を停止し、室内を換気 してください。		
火災ではない	調理の熱、ストーブやコンロの熱、 直射日光などの熱が熱式警報器に あたっていませんか?	警報音を停止し、警報器周辺 の熱が下がるまでお待ちくだ さい。		
のに火災警報 動作をする。	煙感知部に煙やホコリなどの要因 が滞留していませんか?	警報音を停止し、煙感知部の煙をうちわなどであおぐか、ホコリを掃除機で吸って取り除いてください。		
	熱感知部付近に熱が滞留していませんか?	警報音を停止し、熱感知部の 熱をうちわなどであおぎ要因 を取り除いてください。		
	専用リチウム電池のコネクタがは ずれていたり、しっかり挿入され ていない状態ではありませんか?	コネクタをしっかり挿入して ください。		
火災警報動作	専用リチウム電池の寿命ではありませんか? [電池切れ警報] が鳴っていませんでしたか?	新しい警報器と交換してください。		
をしない。	火災警報音停止操作をしませんで したか? 表示灯[赤]がゆっくり点滅して いませんか?	火災警報音の停止操作後5分間は、煙または熱を感知しても警報音は鳴動しません。 ボタンまたは引きひもを操作すると「ピピ」と鳴ります。		
	煙感知部にホコリなどが付着し、 目詰まりしていませんか?	ホコリなどの付着物を掃除機 で吸い取ってください。		
約1分間隔で 「ピポッ」と鳴 り、表示灯[赤] が(1+4)回 点滅する。	[電池切れ警報] 電池電圧が低下して電池の寿命が 近づいています。			
約10 秒間隔で 表示灯 [赤] が 1 回点滅する。	[電池切れ警報]の警報音を停止 中です。	新しい警報器と交換してくだ		
約1分間隔で 「ピッピッピッ」 と鳴り、表示 灯[赤]が3回 点滅する。	[機器異常警報] 機器異常により火災を正常に感知 できません。	さい。		
約10 秒間隔で 表示灯 [赤] が 3 回点滅する。	[機器異常警報]の警報音を停止 中です。			
約1分間隔で 「ピッピッ」と 鳴り、表示灯 [橙]が2回点 滅する。	[電波異常警報] 電波異常により通信が正常にできません。	単独テストをしてください。 <親器の場合> 結果で鳴動した電波異常子器を テストしてください。 <子器の場合>		
約10秒間隔で 表示灯 [橙] が 2回点滅する。	[電波異常警報] の警報音を停止 中です。	表示灯が [赤] or [橙] or [緑] で2回点滅しますので、状態に あわせて対処してください。 ⇒5項の対処方法 対処No. 4 参照		
テストすると 「ピピ」としか 鳴らない。	火災警報音を停止中です。	約5分経過後、再度テストし てください。		
テストしても	専用リチウム電池のコネクタがは ずれていたり、しっかり挿入され ていない状態ではありませんか?	コネクタをしっかり挿入して ください。		
何も音が鳴ら ない。	専用リチウム電池の寿命ではありませんか? [電池切れ警報] が鳴っていませんでしたか?	新しい警報器と交換してください。		
親器・子器を テストすると 「ピピピ」と 鳴動する。	内部処理中のため、テストが起動 できませんでした。	しばらくしてから再度テスト をしてください。		

症 状	原因	対 処
親器をテスト すると「00~」 と鳴動する。	子器未登録の親器です。	子器の登録をしてください。 ⇒黄色紙【登録·設置説明書】参照
子器をテスト すると「99~」 と鳴動する。	親器に未登録の子器です。	親器に登録をしてください。 ⇒黄色紙【登録·設置説明書】参照

症状確認メモ	

8. アフターサービス

1. 保証書

保証書はこの取扱説明書に付いています。お買い上げの販売店で所定事項(販売店、お買い上げ日)の記入内容をご確認いただき、大切に保管してください。

2. 保証期間

保証期間はお買い上げ日から1年間です。

この取扱説明書の 7. 故障かな?と思ったら にしたがって確認していただき、 異常のあるときは、機器を分解せずにお買い上げの販売店にお申しつけください。 保証書の保証規定により対応いたします。

3. お問い合わせされる場合

機器についてご不明な点がありましたら、「お客様ご相談ダイヤル」にご連絡ください。

その際、下記のリストにメモされてからご相談くださるようお願いいたします。

項目	お客様ご記入欄	備 考
型名		警報器本体の側面に記載 例)KK-DS26-10S
製造年	年製	電池収納部の製造銘板に記載 例) 2014 年製
製 番		電池収納部の製造銘板に記載
設置年月	年 月	本体側面に記入した年月
設置場所		寝室の壁面など
お買い上げ日	年 月 日	保証書などを参照
販売店名		保証書などを参照
症 状		7. 故障かな?と思ったら を確認し、なるべく詳細に

4. アフターサービスについてのお問い合わせ

アフターサービスについてご不明な点、およびその他お問い合わせは、お買い上げ 販売店、または「お客様ご相談ダイヤル」にお問い合わせください。

9.廃棄について

- ●警報器や電池を廃棄する場合は、分解したり加圧変形させず、市町村により 定められたルールに従って廃棄してください。(付属の電池は水銀を含みません。)
- ●電池を廃棄する場合は、電池の保護フィルムをはがさず、コネクタ部分に絶縁性のあるテープなどを巻いてください。また、金属片など導通性のあるものと一緒に廃棄しないでください。絶縁状態にせずに廃棄すると電池がショートし、発火、破裂の原因となります。

10. 仕 様

(1 0 . -				
型 名*1	KK-DS26-10M 親器	KK-DS26-10S(J) 子器	KK-DH26-10S 子器	
種別	住宅用防災警報器 煙式 (光電式 2種) 無線式連動型、 自動試験機能付		住宅用防災警報器 熱式(定温式) 無線式連動型、 自動試験機能付	
国家検定 型式番号	住警第 26 ~ 21 号	住警第 26 ~ 22 号	住警第 26 ~ 23 号	
€ 認証番号	001-A	02164	001-A02165	
定格		DC3 V 400 mA		
電源	専用り	専用リチウム電池〔公称電圧 CR17335E-N-2-CN1		
電池寿命	約 10 年 ^{※2} (機器交換のE]安)	
警報音量	1mにて 70 dB 以上(検定規格)]格)	
使用周波数 (周波数設定用) スイッチで設定			12:426.7375MHz 14:426.8375MHz	
送信出力	10 mW			
電波到達距離	約	100m ^{※3} (親器⇔子器	:間)	
連動台数		**4(親器:1台 + 子		
連動可能機種	無線式連動型住宅用火災警報器 KK-DS24/KK-DH24 シリーズ KK-DS25/KK-DH25 シリーズ KK-DS26/KK-DH26 シリーズ		/KK-DH25 シリーズ	
外形寸法 (取付ベース含む)	約φ98mm:	約φ98mm× 約50mm		
質 量 (電池含む)	約 160 g 約 150 g 難燃性 ABS 樹脂 難燃性 PC 系樹 0 ~ 40 ℃ (結露しないこと)		約 150 g	
主材			難燃性 PC 系樹脂	
使用温度範囲			ح)	
取付場所	天井面•壁面 兼用			

- ※1:型名の末尾に「J」が付くものはカラーがライトブラウン、付かないものはカラーがナチュラルホワイトです。
- ※2: 電池寿命は、使用温度や電波環境などの外部環境や使用条件によって短くなることがあります。
- ※3:電波到達距離は、障害物のない場所での水平見通し距離が約100mです。 使用場所の環境や住宅の構造・建材などにより電波到達距離は短くなります。

11. 保証規定

- 1. 保証期間は、お買い上げ日から1年間です。
- 2. 取扱説明書および登録・設置説明書に記載している注意に従った正常なご使用 状態において、保証期間内に故障した場合は、無償交換させていただきます。
 - (イ) 無償交換のご依頼は、お買い上げの販売店にお申しつけください。
 - (ロ) お買い上げの販売店にご依頼できない場合には、「お客様ご相談ダイヤル」 にご相談ください。
 - (ハ) この商品は持込修理(交換)の対象商品です。郵送などで修理(交換) 依頼された場合の送料などは、お客様の負担となります。
- 3. 保証期間内においても、次のような場合には有償とさせていただきます。
 - (イ) 取扱上及び使用上の誤りによる故障及び損傷
 - (ロ) 不当な改造や修理による故障及び損傷
 - (ハ) お買い上げ後の輸送、移動、衝撃、落下等による故障及び損傷
 - (二) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変及び公害、塩害、ガス害や 異常電波及び電磁波等による故障及び損傷
 - (ホ) 車両、船舶等に搭載して使用された場合に生じた故障及び損傷
 - (へ) 業務用など一般家庭用以外に使用されて生じた故障及び損傷
 - (ト) 油汚れ等による機器の機能劣化
 - (チ)取付場所が不適切で、調理の煙・湯気・油煙等、住戸環境による警報により電池が消耗した場合
 - (リ) 本書のご提示がない場合
 - (ヌ) 本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは 字句を書き替えられた場合
 - (ル) 出張サービスをご要望された場合の出張に要する費用
- 4. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

(This warranty is valid only in Japan.)

5. 本保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

○お客様にご記入いただいた個人情報は、保証期間内の無償交換対応のほか、アフターサービスおよび各種サービスに関する連絡ならびにお客様個人が特定されない形での統計上の目的のために使用させていただく場合がございますのであらかじめご了承ください。